

Standard barcodes

(if using the optional barcode scanner)

Standard-Barcodes

(bei Verwendung des optionalen Barcodesanners)

Function keys

The function keys are corresponding to the system structure of the control unit SA951: see user manual appendix SA951 CUOS > www.sius.com > Download > Brochures/ Documentations > user manual appendix SA951 CUOS

Funktionstasten

Die Funktionstasten entsprechen der Systemstruktur des Bediengerätes SA951: siehe Anhang zur Bedienungsanleitung SA951 CUOS > www.sius.com > Download > Broschüren/Dokumentationen > Bedienungsanleitung Appendix SA951 CUOS

Navigation

These barcodes enable the Navigation within the menu.
The barcode «enter» is used to confirm the selected menu item.

Navigation

Diese Barcodes ermöglichen die Navigation im Menue.
Mit dem Barcode «enter» wird der angewählte Menueintrag bestätigt.

Operating keys

Individual barcodes with different operating functions.

Bedienungstasten

Individuelle Barcodes mit verschiedenen Bedienungsfunktionen.



Numeric pad

Barcodes, which enables the entry of numbers.



Nummernblock

Barcodes, die eine Eingabe von Zahlen ermöglichen.

Touchscreen

Off	Aus
 99086200(34)	
On	Ein
 99086201(31)	

Shot sensor Schussabmelder

Off	Aus
 09907010(61)	
On	Ein
 09907011(58)	

Set lane number Festlegen Bahnnummer

Lane no.	Bahn-Nr.
 99064000(92)	

+

Enter lane number (via numeric pad)	Eingabe Bahnnummer (über den Nummernblock)
--	---

+

enter	←	enter
 9906442005(70)		


Connect to target Verbindung zur Scheibe

Connect	Verbinden
 99063200(67)	


Demo mode Demo-Modus

Demo on	Demo ein
 09907001(88)	

+

Insert demo shot	Demo-Schuss einfügen
 9906443009(65)	

+

Demo off	Demo aus
 09907000(91)	

Support

Help	?	Hilfe
 9906442003(76)		



Further barcodes:
Weitere barcodes:

www.sius.com ➤ Products ➤ Software ➤ SIUS Barcode Library
www.sius.com ➤ Download ➤ Brochures/Documentations ➤ Appendix/Anhang System




Function keys / Funktionstasten

F1	F2	F3	F4	F5
 9906441001(75)	 9906441002(72)	 9906441003(69)	 9906441004(66)	 9906441005(63)

Navigation within menu bar «Function keys» / Navigation in Menuleiste «Funktionstasten»

Esc ✕ Esc	Next window >> Nächstes Fenster	Last recently used * Zuletzt benutzt	Home ↑ Home
 9906442001(82)	 9906442004(73)	 9906442002(79)	 9906443005(77)




Standard navigation Standard Navigation

up ▲ oben	left ◀ links	enter ↵ enter	right ▶ rechts
 9906443002(86)	 9906443003(83)	 9906442005(70)	 9906443001(89)
down ▼ unten			
 9906443004(80)			













Menu control / Menuekontrolle

Menu ☰ show einblenden
 99074401(26)
Menu ☷ hide ausblenden
 99074400(29)

Match control / Matchkontrolle

Zoom 🔍 Zoom
 9906442006(67)
Matchmenu ☰ show einblenden
 9906442007(64)
Match ▶ Match
 9906442008(61)

Numeric pad / Nummernblock

7	8	9
 9906443005(77)	 9906443002(86)	 9906443007(71)
4	5	6
 9906443003(83)	 9906440005(56)	 9906443001(89)
1	2	3
 9906443006(74)	 9906443004(80)	 9906443008(68)
0	enter ↵ enter	Backspace ✕ Rücktaste
 9906443009(65)	 9906442005(70)	 9906442009(58)